# Inhoudsopgave

Welkom	. 3
Een blik op het bedieningspaneel	.4
PIN-code voor toegang tot het systeem gebruiken	. 5
Menuopties oproepen	.6
Het systeem inschakelen	.8
Het systeem uitschakelen1	12
Ingangen overbruggen 1	14
Overbruggingen uitschakelen1	16
Wat te doen bij een alarm 1	18
Een lokaal alarm afzetten 1	19
Een gebied in alarmtoestand uitschakelen2	21
Een lijst maken van recente alarmen 2	22
Als er geen alarm is2	23
Als er een alarm is2	23
Programmeren gebruikers	24
Woordenlijst	34
Index	35
Lijst met deurgroepen	36
Vastleggen details	38

## Welkom

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe het Advisor Master-beveiligingssysteem doorgaans gebruikt dient te worden. Het is toepasbaar voor alle ATS Controlpanelen (ATS2000/3000/4000 serie). Het verdient aanbeveling de instructies zorgvuldig te lezen alvorens het systeem voor de eerste maal in te schakelen. Bewaar de handleiding op een veilige plaats, zodat deze gemakkelijk geraadpleegd kan worden.

Er worden in deze handleiding symbolen gebruikt voor verduidelijking van de informatie:

🖾 Opm

Opmerking. Geeft aanvullende informatie.

ß

Druk op een toets op het bedieningspaneel.



De alfanumerieke toetsen op het bedieningspaneel.

## Een blik op het bedieningspaneel



#### 1 Systeem-LED's

worden gebruikt om de voedingsspanning, storingen en alarmen van het systeem te signaleren

#### 2 LED's van gebieden

worden gebruikt om aan te geven welke gebieden zijn ingeschakeld of waar een alarm is opgetreden

#### **3** CLEAR-toets

wordt gebruikt om de huidige displayfunctie te verlaten

#### 4 Alfanumerieke toetsen

worden gebruikt om gegevens en codes in te voeren

#### 5 MENU\* toets

wordt gebruikt om:

- de login-prompt van het menu te tonen
- met een achterwaartse stap een verkeerde invoer te wissen
- achterwaarts door het menu te bladeren

#### 6 ENTER-toets

wordt gebruikt om:

- een stap te voltooien
- door het menu te bladeren

#### 7 OFF-toets

wordt gebruikt om na invoer van uw PIN-code het systeem uit te schakelen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

14

13

12

3

11

4

6

#### 8 ON/NEXT-toets

#### NEXT-toets

wordt gebruikt om:

- het volgende item in een menulijst te tonen
- getoonde informatie te verversen

#### ON-toets

wordt gebruikt om na invoer van uw PIN-code het systeem in te schakelen

#### 9 LCD-display

wordt gebruikt om teksten weer te geven

Vervolg op de volgende bladzijde...

## PIN-code voor toegang tot het systeem gebruiken

U hebt een PIN-code en/of een kaart nodig voor het gebruik van het Advisor **MASTER-**systeem. Uw PIN-code heeft vier tot tien cijfers en is uniek voor elke gebruiker.

De beheerder van het beveiligingssysteem heeft uw PIN-code ingeprogrammeerd zodat u voor specifieke taken bent geautoriseerd, bijvoorbeeld het in- en uitschakelen van het systeem. U hebt alleen toegang tot menu-opties waarvoor u door uw PIN-code bent geautoriseerd. Wanneer u probeert een optie te kiezen waartoe u niet geautoriseerd bent, verschijnt de displaytekst Geen toegang. Het is ook mogelijk dat u, zelfs als u met uw PINcode toegang tot een menuoptie hebt, nog geen toegang hebt tot alle bijbehorende gegevens.

Als u een menuoptie hebt opgeroepen en daarna twee minuten lang geen toets indrukt, wordt de optie automatisch verlaten. Het is een goede gewoonte menuopties te verlaten door de CLEAR-toets in te drukken en niet te wachten op deze 'time-out'-functie, want als iemand anders ondertussen het menu gaat gebruiken, kan dit worden gelogd onder uw PIN-code.

#### 10 ON-toets (ATS1110/1111)

wordt gebruikt om na invoer van uw PIN-code het systeem in te schakelen

11 Left/Right-toets

Voor toekomstig gebruik

#### 12 Open-toets

wordt gebruikt om na invoer van uw PIN-code een deur te openen (indien geprogrammeerd)

13 Voor toekomstig gebruik

#### 14 Up/Down-toets

wordt gebruikt om:

- het volgende of vorige item in de menulijst te tonen
- getoonde informatie te verversen

### Menuopties oproepen

Met het Advisor **MASTER-**systeem kunt u verschillende functies uitvoeren. Deze functies kunt u activeren via menuopties. De instructies rechts op de pagina tonen hoe u tussen de verschillende menuopties kunt kiezen.

Alleen menuopties waarvoor u met uw PIN-code bent geautoriseerd, zijn voor u toegankelijk.

Zie pagina 5, PIN-code voor toegang tot het systeem gebruiken, voor meer informatie.

Begin met deze tekst op het display, met $\bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet$
de prompttekst 'Code' op de onderste regel.
Druk op de toets <b>MENU</b> * •••••••••••••••
Het nieuwe bericht verschiint
Voer uw <b>PIN</b> -code in ••••••••••••••
Het nieuwe bericht verschijnt nu $\bullet \bullet \bullet$
door het menu lopen: druk op ENTER om
voorwaarts te bladeren, druk op <b>MENU</b> *
Toets vervolgens het nummer in van de
menuoptie die u wilt gebruiken. Druk op <b>ENTER</b> .
<b>Springen</b> – zo springt u naar een specifieke
en druk op ENTER.
Verlaten – zo verlaat u de monuontio on
keert u terug naar het oorspronkelijke display
dat boven aan de pagina getoond wordt. Druk op <b>CLEAR</b> - of op <b>O</b> om de menuoptie
automatisch te verlaten.

## Menuopties oproepen



#### Wanneer inschakelen:

U schakelt de beveiliging van het gebouw, of alleen van een gebied in als er niemand aanwezig is, bijvoorbeeld aan het eind van de dag als iedereen naar huis is. Als er zich dan een ongewenste gebeurtenis voordoet, bijvoorbeeld een deur die wordt geforceerd, treedt er een alarm op.

# De tijdslimiet voor het verlaten van het gebouw na inschakeling:

Nadat u het systeem hebt ingeschakeld, dient u het gebouw (of gebied) binnen een vooraf ingestelde tijd te verlaten, anders treedt er een alarm op. De installateur van uw systeem kan u meedelen hoe groot deze tijdslimiet is. Normaal gesproken hoort u een pieptoon tijdens de periode waarin u het gebouw mag verlaten.

#### Wanneer u niet kunt in- of uitschakelen:

U bent misschien niet geautoriseerd voor het in- en uitschakelen van bepaalde gebieden omdat:

• Uw PIN-code slechts geprogrammeerd is voor het in- en uitschakelen van bepaalde gebieden in het systeem. Ga na voor welke gebieden u bent geautoriseerd.

• Uw alarmsysteem heeft misschien meer dan een controlepaneel. Als dat zo is, zal elk paneel geprogrammeerd zijn voor het in- en uitschakelen van bepaalde gebieden binnen het gebouw. Controleer of u het juiste bedieningspaneel gebruikt voor de gebieden die u wilt in- of uitschakelen.

• U kunt een gebied niet inschakelen als er een ingang is verstoord, bijvoorbeeld van een magnetisch contact van een deur of een raam. Controleer voor inschakeling of alle deuren en ramen goed gesloten zijn. Als een ingang verstoord is terwijl u probeert in te schakelen, hoort u zeven korte pieptonen; bovendien krijgt u de melding "Active verstoord". U dient dan het probleem te verhelpen. De beheerder van uw systeem kan u meedelen welke onderdelen u kunt gebruiken en welk(e) gebied(en) u kunt in- en uitschakelen. Indien Anti-maskeerdetectors gemaskeerd zijn is inschakeling van het alarmsysteem niet mogelijk, indien een detector (geheel of gedeeltelijk) is gemaskeerd of gemaskeerd is geweest, met als vermoedelijke oorzaak dat er Begin met deze schermtekst. ••••••• De coderegel is de onderste regel. De LED van het gebied dat u wilt inschakelen staat uit

Voer uw **PIN**-code in •

Druk op ON

Wat er vervolgens gebeurt, hangt af van de programmering van uw PIN-code:

# PIN-code is <u>niet</u> geprogrammeerd • • voor het weergeven van gebieden

Nadat u een code hebt ingevoerd en op **ENTER** hebt gedrukt, worden alle uitgeschakelde gebieden automatisch ingeschakeld en keert het display terug naar de oorspronkelijke toestand.

PIN-code is geprogrammeerd voor het weergeven van gebieden

U kunt kiezen uit een van de volgende drie opties:

1. Meer gebieden tonen – hiermee kunt u het volgende uitgeschakelde gebied in de lijst tonen. Selecteer het gebied dat u wilt inschakelen (zie optie 3) of druk weer op NEXT. Wanneer u klaar bent, drukt u op ENTER.

2. Alle gebieden inschakelen – hiermee kunt u alle gebieden tegelijk inschakelen. Druk op 0 en vervolgens op ENTER.

#### 3. Afzonderlijke gebieden inschakelen -

hiermee kunt u geselecteerde gebieden een • • voor een inschakelen. Voer het gebiednummer in en druk op **ENTER** voor elk gebied dat u wilt inschakelen.

Wanneer u klaar bent, drukt u weer op ENTER. •••

Wanneer het gebied is ingeschakeld, gaat de rode LED behorende bij het gebied weer branden.



voorwerpen te dicht bij de detector (hebben ge-) staan, of de detectors zelf is afgedekt.

Na het invoeren van de inschakelcode geeft het systeem weer Verstoorde ingangen.

De desbetreffende detector is verstoord omdat iemand in de ruimte aanwezig is, een deur die nog open staat etc of de detector is gemaskeerd.

Indicatie: de gele LED op de ruimtelijke detector brandt continu/of knippert.

Oplossing: verwijder de aanwezige verstoring, loop na minimaal 40 sec. na het verwijderen van de verstoring, door het detectiebereik, de rode LED op de detector gaat branden, de gele LED dooft.

Ga terug naar het bediendeel en voer de inschakelcode nogmaals in, een inschakeling moet nu mogelijk zijn.

Neem contact op met de servicedienst indien een inschakeling nog altijd onmogelijk is, en een overbrugging van de respectieve zone onverantwoord zou zijn.



#### Wanneer uitschakelen:

Als u een gebied wilt betreden dat is ingeschakeld, dient u het beveiligingssysteem eerst uit te schakelen, anders zou er een alarm optreden. U kunt aan de bijbehorende rode LED op het bedieningspaneel zien of een gebied is ingeschakeld.

### De tijdslimiet bij uitschakeling:

Indien het systeem is ingeschakeld, hebt u een vooraf ingestelde tijd om het gebied uit te schakelen zonder een alarm te veroorzaken. De beheerder van het systeem kan u meedelen hoe groot deze tijdslimiet is.

Normaal gesproken hoort u een pieptoon wanneer u naar binnen gaat.

### Uitschakelen bij een opgetreden alarm:

Als er een alarmconditie is terwijl u het systeem uitschakelt, wordt het alarm uitgezet. U dient dan de oorzaak van het alarm na te gaan en deze te verhelpen.

Gebruik de functie "Recente alarmen weergave" voor het verkrijgen van een lijst van alle alarmen die recent zijn opgetreden (zie pagina 20).

### Wanneer u niet kunt uitschakelen:

U bent misschien niet geautoriseerd voor het uitschakelen van specifieke gebieden binnen het terrein. Zie de voorgaande sectie "Wanneer u niet kunt in- of uitschakelen" op pagina 8 voor meer informatie. Het systeem is ingeschakeld. •••• Begin met deze tekst op het display. De coderegel is de onderste regel. De LED van het gebied dat u wilt uitschakelen is rood. Voer uw **PIN**-code in •••••••

### Druk op OFF ••••

Wat er vervolgens gebeurt, hangt af van de programmering van uw PIN-code:

# PIN-code is <u>niet</u> geprogrammeerd voor het weergeven van gebieden

Alle geprogrammeerde ingeschakelde gebieden worden automatisch uitgeschakeld.

PIN-code is geprogrammeerd voor het weergeven van gebieden

U kunt kiezen uit een van de volgende vier opties:

1. Meer gebieden tonen – hiermee kunt u het • • volgende uitgeschakelde gebied in de lijst tonen. Selecteer het gebied dat u wilt uitschakelen (zie optie 3) of druk weer op NEXT. Wanneer u klaar bent, drukt u op ENTER.

2. Alle gebieden uitschakelen – hiermee kunt u alle gebieden tegelijk uitschakelen. Druk op **0** en vervolgens op **ENTER**.

3. Afzonderlijke gebieden uitschakelen – ••• hiermee kunt u geselecteerde gebieden een voor een uitschakelen. Voer het nummer van een gebied in en druk op ENTER voor elk gebied dat u wilt uitschakelen. Wanneer u klaar bent, drukt u weer op ENTER.

4. **Exit** – hiermee kunt u de uitschakelfunctie verlaten. Druk op **CLEAR**. De gebieden blijven ingeschakeld.

Wanneer een gebied is uitgeschakeld, gaat de bijbehorende LED uit.



## Ingangen overbruggen

Met deze functie kunt u ingangen overbruggen en deze isoleren van het beveiligingssysteem. Dit doet u bijvoorbeeld wanneer een ingang defect is. Door een ingang te overbruggen voorkomt u dat deze een alarm genereert, totdat de defecte ingang is gerepareerd.

Er kunnen ook gevallen optreden waarin u een veilige ingang wilt overbruggen. Bijvoorbeeld wanneer u een raam open wilt laten staan terwijl het systeem is ingeschakeld. Door de ingang van dit raam te overbruggen, wordt er geen alarm gegenereerd wanneer het systeem wordt ingeschakeld. Begin met de coderegel op de onderste regel  $\bullet \bullet \bullet \bullet$  avan het display.

Druk op MENU\*

Voer uw PIN-code in •

Druk op **ENTER** • • • • • • • • • • (Zie pagina 6 voor meer informatie over het oproepen van menu-opties)

#### Voer 10 in en druk op ENTER.

Wat er vervolgens gebeurt, hangt af van de aanwezigheid van overbrugde ingangen: Alle ingangen zijn veilig - u kunt veilige ingangen overbruggen als u de ingangsnummers weet. Voer het ingangsnummer in en druk op ENTER om de ingang te overbruggen, of druk op CLEAR om de programmeermodus te verlaten.

Verstoorde ingangen - minstens één ingang is verstoord. Deze kunnen op een van de volgende twee manieren worden weergegeven:

- een voor een, of
- als een lijst van nummers

Wanneer de ingangen een voor een worden weergegeven, kunt u van de ene naar de andere ingang bladeren met de toets **NEXT**.

Afhankelijk van de status van de ingangen kunt u:

• Verstoorde ingangen overbruggen • • • • • • Voer het Ingangsnummer in en druk vervolgens op ENTER.

Wanneer u klaar bent, drukt u op **ENTER** en **CLEAR** om de programmeermodus te verlaten.

Veilige ingangen overbruggen

Voer het **Ingangsnummer** in en druk vervolgens • • op **ENTER**.

Wanneer u klaar bent, drukt u op **ENTER** en **CLEAR** om de programmeermodus te verlaten of drukt u op **0**.

• Exit - hiermee kunt u de programmeermodus verlaten.

Druk op CLEAR.

## Ingangen overbruggen



# Overbruggingen uitschakelen

Deze functie gebruikt u voor het uit de Begin met de coderegel op de onderste regel van het display. overbrugging halen van ingangen en deze weer normaal te laten functioneren Druk op MENU\* Voer uw **PIN**-code in • Druk op **ENTER** (zie paging 6 voor meer informatie over het oproepen van menuopties). Toets eerst 11 in en druk vervolgens op ENTER Wat er vervolgens gebeurt hangt af van de aanwezigheid van overbrugde ingangen: Geen overbrugde ingangen – druk op CLEAR om de programmeermodus te verlaten Overbrugde ingangen – er zijn een of meer overbrugde zones. Deze ingangen worden op een van de twee volgende manieren weergegeven: een voor een, of als een lijst van nummers. Wanneer de ingangen een voor een worden weergegeven, kunt u van de ene naar de andere ingang bladeren met de toets NEXT. Afhankelijk van de status van de ingang kunt u: • Overbruggingen uitschakelen u kunt hier de geselecteerde ingangen uit de overbrugging halen. Voer het **Ingangsnummer** van de gewenste ingangen in en druk vervolgens op ENTER. Wanneer u klaar bent, drukt u op **ENTER** en CLEAR om de programmeermodus te verlaten of druk op 0 gevolgd door ENTER. • Exit – hiermee kunt u de programmeermodus verlaten. Druk op CLEAR.

## Overbruggingen uitschakelen



## Wat te doen bij een alarm

Wanneer een alarm optreedt, knippert een rode LED van het gebied op het bedieningspaneel. De schermtekst "Er zijn geen alarmen in dit gebied" wordt niet langer getoond. Indien het een lokaal alarm is, wordt de schermtekst "Lokaal Alarm" getoond.

Er kunnen vele ingangen met een gebied verbonden zijn. Wanneer een alarm optreedt, is het belangrijk te weten welke ingang het probleem veroorzaakt zodat u snel maatregelen kunt nemen.

#### Wat er gebeurt bij een alarm:

Er kunnen verschillende soorten alarmen optreden in verschillende situaties.

• Lokaal alarm - Dit treedt op wanneer een ingang wordt verstoord, terwijl een systeem is uitgeschakeld. Het alarm is alleen binnen het gebouw hoorbaar en wordt lokaal afgehandeld. De LED van het gebied knippert (als dit zo is geprogrammeerd). Het controlepaneel geeft een continue pieptoon af totdat iemand het alarm bevestigt via het bedieningspaneel. Op het display staat de melding: "Lokaal Alarm".

Het treedt bijvoorbeeld op wanneer een als branddeur geprogrammeerde ingang verstoord wordt.

U hoeft geen contact op te nemen met de particuliere alarmcentrale.

• Alarm - Het exacte type alarmsignaal hangt af van de programmering van het systeem (knipperlichten, sirenes, ...). De LED op het bedieningspaneel knippert snel.

Het kan 24 uur per dag optreden, afhankelijk van de programmering, bijvoorbeeld vanwege een deur die wordt geforceerd terwijl het gebied is ingeschakeld.

Een alarm kan zo worden geprogrammeerd dat het wordt doorgegeven aan de particuliere alarmcentrale. De rode LED van het gebied waar het alarm is afgegaan, knippert. Het bericht **Local Alarm** • • • • verschijnt. Er wordt geen bericht getoond. Alleen CODE: staat afgebeeld. Bij een lokaal alarm gaat geen LED branden, de tekst "Lokaal ALarm"verschijnt echter wel.

Druk tweemaal op ENTER om de plaats
 van het alarm te bepalen. Er wordt een lijst
 met alarmen getoond.

Wat er op het display wordt getoond, hangt af van de programmering. De ingangen kunnen als volgt worden weergegeven:

een voor een, of
als een lijst van nummers.

U kunt nu kiezen uit deze twee opties:

 - Lokaal alarm accepteren – hiermee kunt u de sirene afzetten en de alarmtoestand beëindigen.
 Alle ingangen met een lokaal alarm hebben een A (=Alarm) voor hun ingangsnummer staan.
 Druk op 0 en vervolgens op ENTER.

U kunt slechts een ingang tegelijk bevestigen.

- **Volledige ingangsnaam tonen** – hiermee kunt u de volledige naam weergeven van de ingang in alarmtoestand. U weet dan de exacte plaats van de ingang in het gebied.

Voer het ingangsnummer in en druk vervolgens op **ENTER**.

Verhelp het probleem (bijvoorbeeld door de branddeur te sluiten).

Vervolg op de volgende bladzijde...

## Een lokaal alarm afzetten



## Wat te doen bij een alarm (vervolg)

• **Systeemalarm** - dit alarm kan te allen tijde optreden. Het soort alarmsignaal hangt af van de programmering van het systeem (knipperlichten, sirenes,...).

#### Het treedt op wanneer de

beveiligingsapparatuur (bijvoorbeeld het paneel) wordt gesaboteerd, of wanneer zich een storing voordoet.

U kunt een systeemalarm alleen afzetten als u daarvoor met uw PIN-code toe bent geautoriseerd.

Het systeem kan zo worden geprogrammeerd dat er automatisch contact met de particuliere alarmcentrale wordt opgenomen.

# Met wie moet u contact opnemen bij een alarm:

Neem bij een alarm contact op met de installateur van uw beveiligingssysteem.

# De volgende problemen kunnen zich voordoen:

• Er is een defecte ingang - Deze zal een alarm blijven veroorzaken totdat die ingang wordt overbrugd (zie pagina 10).

Zodra u een defecte ingang overbrugt, wordt het alarm automatisch afgezet.

• Uw PIN-code werkt niet wanneer u het alarm probeert af te zetten - daarvoor kunnen twee redenen zijn:

- U kunt slechts een alarm afzetten voor een gebied als uw PIN-code daarvoor is geprogrammeerd. Als dat niet het geval is en u probeert een alarm af te zetten, wordt het gebied misschien in- of uitgeschakeld.

- U kunt een systeemalarm alleen afzetten indien uw PIN-code daarvoor is geautoriseerd.

Op het paneel knippert een LED van een ••••• gebied om aan te geven in welk gebied er een alarm is opgetreden.

Voer uw **PIN**-code in. • •

# PIN-code is <u>niet</u> geprogrammeerd voor het weergeven van gebieden

Alle geprogrammeerde gebieden worden automatisch uitgeschakeld.

# PIN-code is geprogrammeerd voor het tonen van gebieden

U kunt kiezen uit een van de volgende vier opties:

1. Meer gebieden tonen – hiermee kunt u het volgende ingeschakelde gebied in de lijst tonen. Selecteer het gebied dat u wilt uitschakelen (zie optie 3) of druk weer op NEXT. Wanneer u klaar bent, drukt u op ENTER.

2. Alle gebieden uitschakelen – hiermee kunt ● u alle gebieden tegelijk uitschakelen. Druk op 0 en vervolgens op ENTER.

3. Afzonderlijke gebieden uitschakelen – •••• hiermee kunt u geselecteerde gebieden een voor een uitschakelen. Voer het nummer in van het gebied dat u wilt uitschakelen. Wanneer u klaar bent, drukt u weer op ENTER.

4. **EXIT**– Druk op **CLEAR**. De gebieden blijven ingeschakeld.

De LED stopt met knipperen. Het gebied is nu uitgeschakeld.

Verhelp het probleem (bijvoorbeeld door de deur te sluiten).

## Een gebied in alarmtoestand uitschakelen



## Een lijst van recente alarmen maken

Dit is een snelle en gemakkelijke manier om na te gaan waar en wanneer alarmen zijn opgetreden. Deze informatie is nuttig wanneer u een alarm hebt moeten afzetten zonder eerst de oorzaak na te gaan.

Als er tijdens het opvragen van de lijst een alarm actief is, wordt er alleen informatie over dat alarm getoond.

### ALS ER GEEN ALARM IS:

Druk twee maal op de ENTER-toets om informatie over de laatste alarmen op te vragen.

Op het display staat waar het alarm is opgetreden.

U kunt nu:

- **de laatste alarmen in detail bekijken**. Druk op **1.** 

- **het overzicht verlaten**. U kunt het historisch overzicht van de alarmen verlaten en terugkeren naar het oorspronkelijke display. Druk op **0**.

### ALS ER EEN ALARM IS:

Druk tweemaal op de ENTER knop om informatie over huidige alarmen te krijgen.

Op het display staat waar het alarm is opgetreden.

U kunt nu:

- door de lijst bladeren. Druk op NEXT.

- **de lijst verlaten**. U kunt de lijst van de alarmhistorie verlaten en terugkeren naar het oorspronkelijke display. Druk op **ENTER.** 

# Een lijst van recente alarmen maken



## Programmeren gebruikers

**Belangrijk:** Een gebruiker met een alarmgroep waarin de optie "Wijzig alleen eigen PIN" is geactiveerd kan alleen zijn eigen PIN-code wijzigen in deze menu-optie. Volg onderstaande procedure indien deze optie is geselecteerd. Ga naar de sectie "Programmeren van gebruikers" indien deze optie niet geselecteerd is.

Druk op <b>MENU*</b>
Het display toont ••••••••••••
Toets uw <b>PIN</b> -code in •••••••••••••
Druk op ENTER
Het display toont ••••••••••••••
Toets het getal <b>14</b> in en dan <b>ENTER</b> ••••••••
Het volgende display wordt getoond •••••••
U kunt u een nieuwe <b>PIN</b> -code ingeven $\bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet$
Druk op <b>ENTER</b> ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Het display toont
Voer de <b>PIN</b> -code nogmaals in om te bevestigen •••
Druk op ENTER
Het display toont
U kunt uw <b>PIN</b> -code nogmaals wijzigen ••••••
of druk op <b>ENTER</b> om terug te keren naar het menu
Toets het getal <b>0</b> in en dan <b>ENTER</b> •••••••••

## Wijzigen alleen eigen PIN-code



# Programmeren gebruikers (vervolg)

Gebruik deze functie voor het toevoegen van een gebruiker.

Naar het gebruikersmenu gaan 1. Druk op <b>MENU*</b> •••••••••••••••••••••
Het display toont ••••••••••••••
2. Toets uw <b>PIN</b> -code (hoofdcode) in ••••••••
Druk op ENTER
Het display toont
3. Toets het getal <b>14</b> in en dan <b>ENTER</b> •••••••
Het volgende display wordt getoond •••••••
Toets het getal <b>3</b> in en dan <b>ENTER</b> •••••••• of druk op <b>ENTER</b> om terug te keren naar het menu
4. Het display toont bijv.: •••••••••••
5. Selecteer een vrij (zie alarmgroep overzicht) gebruikersnummer (kaartnummer) en druk dan op <b>ENTER.</b> Het display toont de alarmgroep van de gebruiker. Bijv.:
<ul> <li>6. Kies een van de volgende opties: ••••••••</li> <li>Optie: Selecteren van het nummer van de alarm- groep dat aan deze gebruiker wordt toegewezen (Zie overzicht alarmgroepen).</li> <li>Actie: Toets het alarmgroep nummer in Druk op ENTER</li> <li>Optie: Tonen van de lijst van eventuele alarmgroepen welke u aan een gebruiker kunt toewijzen.</li> <li>Actie: Druk op ENTER, Scrollen</li> <li>Optie: Bevestigen</li> <li>Actie: Druk op ENTER</li> </ul>

### Invoeren van nieuwe gebruikers



### Programmeren gebruikers (vervolg)

7. Indien ook gebruik gemaakt wordt van de toegangscontrole functie (toegangsbadges of tags) dienen ook de toegangscontrole lezers bij deze gebruiker te worden toegekend. Indien <u>niet</u> van toepassing toets .... **X** ••••

Druk op ENTER en ga verder bij punt 10

Kaartgebruikers **moeten altijd** een geldige deurgroep hebben om alarmcontrolefuncties of deurfuncties te kunnen uitvoeren. Bijv.: ••••••

8. Voer eventueel het deurgroep nummer (zie deurgroep overzicht) in als dat moet worden toegewezen aan de gebruiker, of druk op **ENTER** om ••• naar het volgende display te gaan. Het display toont de etagegroep van de gebruiker. Bijv.:

9. Indien niet van toepassing toets ENTER •

10. Het display toont

11. U kunt nu een gebruikersnaam van maximaal 16 karakters invoeren door de tekstoptie op het bediendeel te gebruiken. Op de toetsen 1-9 staan alfabetische karakters weergegeven. Om een letter in te voeren, dient u de toets een voldoende aantal keren in te drukken om bij de positie van de in te voeren letter te komen. Zowel grote als kleine letters zijn beschikbaar, alsmede numerieke waarden. Zie figuur 2 voor details. Kies een van de volgende opties: •••••••• **Optie:** Invoeren van de letters van de gebruikersnaam.

Actie: Voer elke letter van de gebruikersnaam in, gevolgd door ENTER.

**Optie:** Verplaatsen van de cursor naar de positie achter de naam.

Actie: Druk op ENTER.

**Optie:** Opslaan van de naam (en de nieuwe naam tonen, indien ingevoerd/gewijzigd). Indien de naam gewijzigd is, worden alleen de karakters vóór de cursor opgeslagen. **Actie:** Druk op **MENU\***.

## Invoeren van nieuwe gebruikers (vervolg)



## Programmeren gebruikers (vervolg)

#### Waarschuwing

Bij het invoeren van een naam wordt de ENTER-toets ALLEEN gebruikt voor het verplaatsen van de cursor. Volg de procedure zorgvuldig bij het invoeren van een naam. Gebruik **MENU\*** voor opslaan en voor verlaten van de optie. 12. Wanneer het invoeren van de naam voltooid is, drukt u op MENU\* om de getoonde invoer op te slaan en verder te gaan naar de volgende stap.

13. Het display toont bijv.: • •

14. Voer de **PIN**-code in voor deze gebruiker, bevestig deze nieuwe pincode door deze een tweede maal in te voeren. (zie ook "Wijzigen alleen eigen **PIN**-code" stap 3, 4, 5 en 6).

Druk dan op **ENTER** om deze op te slaan en weer • te geven.

Druk op **ENTER** om terug te keren naar het hoofdmenu, of toets op **CLEAR** om het menu te verlaten.



# Programmeren gebruikers (vervolg)

Gebruik deze functie voor het verwijderen van een bestaande gebruiker.

U kunt een gebruiker alleen verwijderen als u daartoe geautoriseerd bent door uw alarmgroep.

Naar het gebruikersmenu gaan 1. Druk op <b>MENU*</b> •••••••••••••••••••••••••••
Het display toont $\bullet \bullet \bullet$
2. Toets uw <b>PIN</b> -code in ••••••••••••••
Druk op ENTER •••••••••••••••••••••
Het display toont •••••••••••••••
3. Toets het getal <b>14</b> in en dan <b>ENTER</b> ••••••••
Het display toont ••••••••••••••
Druk op $1$ om een gebruiker $\bullet \bullet \bullet$
Het display toont
4. Toets het gebruikersnummer in ••••••••• (zie gebruikers overzicht) Druk dan <b>ENTER</b> ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
5. Herhaal stap 4 om andere gebruikers te ••••• verwijderen, of druk op <b>ENTER</b> om dit display te verlaten en terug te keren naar het menu.

## Verwijderen bestaande gebruiker



# Woordenlijst

Controlepaneel	Dit is het "brein" van het systeem. Het houdt toezicht op alle ingangen en bepaalt hoe te reageren.
Gebied	Een deel van het systeem met eigen beveiligingsvereisten. Een systeem kan in een aantal verschillende gebieden opgedeeld zijn, bijvoorbeeld een vergaderzaal, een kantoor en een magazijn.
Geheugen	Een lijst van recente alarmgebeurtenissen die opgeslagen zijn in een geheugen. Deze kunnen worden weergegeven op het LCD-display van het bediendeel.
Ingang	Een ingang wordt aangesloten op apparatuur die een alarm kan genereren, zoals een magnetisch contact of een PIR-apparaat. Elke ingang heeft een eigen nummer en bijbehorende naam, bijvoorbeeld: 6 Toegang.
Ingeschakeld	Het beveiligingssysteem is ingeschakeld.
LCD	De schermteksten worden weergegeven op het Liquid Crystal Display van het bediendeel dat verbonden is met het controlepaneel.
LED	Een Light Emitting Diode is een lampje op het controlepaneel dat een status aangeeft, bijvoorbeeld een veilige status of een alarm. Een LED kan groen (230v), oranje (storing), of rood (ingeschakeld/alarm) zijn, afhankelijk van de status.
Overbrugd	De ingang is tijdelijk losgekoppeld van het beveiligingssysteem.
Particuliere alarmcentrale	Een bedrijf dat de toestand van een beveiligingsinstallatie bewaakt en afgesproken opvolging onderneemt bij afgesproken voorvallen.
PIN-code	Het <b>P</b> ersoonlijke Identificatie <b>N</b> ummer waarmee u het systeem kunt in- en uitschakelen; eventueel kunt u hiermee ook autorisatie hebben voor andere functies. Het is een 4- tot 10-cijferig getal dat in het beveiligingssysteem moet worden ingevoerd via het bediendeel alvorens de meeste functies uitgevoerd kunnen worden. Elke gebruiker heeft een unieke PIN-code.
PIR-detector	Een apparaat dat beweging detecteert met behulp van passieve infrarood-technologie.
Sabotage	Een sabotagefunctie voorkomt dat ingangen of het controlepaneel worden ontregeld of vernield, bijvoorbeeld door het onderbreken of kortsluiten van een kabel. Als een dergelijke situatie wordt gedetecteerd, treedt er een alarm op.
Uitgeschakeld	Het beveiligingssysteem is uitgeschakeld. De ingangen voor sabotage, dwang, overval, paniek en brand functioneren nog.
Veilige ingang	Het op de ingang aangesloten detectieapparaat is niet geactiveerd, bijvoorbeeld omdat de deur dicht is.
Verstoorde ingang	Het op de ingang aangesloten detectie apparaat is verstoord, bijvoorbeeld omdat er een deur openstaat.

### Index

### Α

Afzetten van een alarm 20 Alarm afzetten 21 accepteren 18 locatie bepalen 18 lijst maken van recente alarmen 22 lokaal alarm 18 met wie contact opnemen wanneer alarm optreedt 20 PIN-code werkt niet 20 uitschakelen van gealarmeerde ingang 21 Accepteren van lokale alarmen 18

### В

Bedieningspaneel welk te gebruiken voor in-/uitschakelen 8

### G

Gebruiker invoeren 26 verwijderen 32 wijzigen 24

### I

Ingangen defect 14 overbruggen 14 overbrugging uitschakelen 16 veilig 14 verstoord 14 Inschakelen afhankelijk van programmering PIN-code 8 instelbare tijd voor verlaten van gebied 8 situaties waarin u niet kunt in-/uitschakelen 8 tonen van uitgeschakelde gebieden 8 wanneer inschakelen 8

### L

LED rood 8 uit 12 Lijst maken van recente alarmen 22 Lokaal alarm afzetten 19 accepteren 19 locatie bepalen 18

### Μ

Menuopties oproepen van 6 springen naar een specifieke menu-optie 6

### 0

Oproepen van menuopties 6 Overbruggen van ingangen venster open laten bij inschakelen systeem 14 Overbruggingen uitschakelen 16

### Ρ

PIN-code gebruik 5 invoeren nieuwe PIN-code 26 restricties op gebruik 5 verwijderen bestaande PIN-code 32 wijzigen eigen PIN-code 24 PIN-code werkt niet bij afzetten van alarm 20 bij in-/uitschakelen 8

### R

Recente alarmen lijst maken 22

### S

Displayteksten lokaal alarm 18 Geen toegang 5 Symbolen gebruikt in deze handleiding 3 Systeemalarm 20

### Т

Toetsenbord beschrijving 4

### U

Uitschakelen afhankelijk van programmering van PIN-code 12, 20 ingang in alarmtoestand 21 ingestelde inlooptijd 12 situaties waarbij u niet kunt uitschakelen 12 tonen van ingeschakelde gebieden 12, 20 wanneer uitschakelen 12

### W

Woordenlijst 34

# Lijst met deurgroepen (Door installateur te vermelden details)

Nummer	Naam
Samenvatting van functie:	
Nummer	Naam
Samenvatting van functie:	
Nummer	Naam
Samenvatting van functie:	
Nummer	Naam
Samenvatting van functie:	
Nummer	Naam
Samenvatting van functie:	
Nummor	Naam
Samenyatting van functie:	Nulli
Sumenvatting van fanctie.	
Nummer	Naam
Samenvatting van functie:	
5	
Nummer	Naam
Samenvatting van functie:	

# Lijst met alarmgroepen (Door installateur te vermelden details)

Nummer	Naam
Samenvatting van functie:	
Nummer	Naam
Samenvatting van functie:	
Nummer	Naam
Samenvatting van functie:	
Nummer	Naam
Samenvatting van functie:	
Nummer	Naam
Samenvatting van functie:	
<u></u>	Marina
Nummer	Naam
Samenvatting van functie:	
Nummor	Naam
Samonyatting van functio:	Nddin
Sumenvatting van functie.	
Nummer	Naam
Samenvatting van functie	nuum

# Vastleggen details

Gebruik deze pagina's voor het vastleggen van details van de gebruikers welke relevant zijn voor uw systeem.

Door een potlood te gebruiken bij het invullen van deze gegevens kunt u verouderde gegevens gemakkelijk uitwissen en de informatie up-to-date en compact houden.

Gebruikers nr.	Alarmgroep	Deurgroep	Liftgroep	Naam

# Vastleggen details

Gebruikers nr.	Alarmgroep	Deurgroep	Liftgroep	Naam