SIEMENS

Bediening (kort)

Brandmeldcentrale FC72x FT724 Brandmeldterminal

Blad 1 ALARM-Afhandeling Meldergroepen/Melders uitschakelen Meldergroepen/Melders inschakelen Blad 4 Storing-Afhandeling

Blad 2

Blad 4

ALARM-Afhandeling

met vertraagde doormelding (AVC)



Meldergroepen/Melders uitschakelen

Voorbeeld van handelingen:

GEVAAR Uitschakelde delen van het systeem verhinderen het detecteren en de afhandeling van alarmen of storingen!

- \Rightarrow Vuur kan zich onopgemerkt uitbreiden.
- \Rightarrow Personele bewaking is aan te bevelen voor het uitgeschakelde gebied.
- \Rightarrow Zo snel mogelijk uitgeschakelde delen weer inschakelen.

Uitschakelen van een meldgroep (PIN benodigd)

	Stap	_	Resultaat
1.	Druk op de knop 🖃, om het hoofdmenu te openen.	⇒	Hoofdmenu Afsluiten met <c>Toegangsniveau 2.2Meldingsoverzicht Functies(1)Elementen zoeken(5)Functies(2)Gebeurtenisgeheugen(6)Favorieten Topologie(3)In- / Uitloggen(7)Topologie(4)Instellingen/Administratie(8)</c>
2.	Druk op <2> om het menu-item "Functies" te openen. Aanwijzing: De getallen tussen haakjes (1) kunt u met de cijfertoetsen <1> onder de hoofdmenuknop ingeven.	⇒	FunctiesToegangsniveau 2.2Afsluiten met <c>Aan / Uit(1)ConfiguratieTest(2)OnderhoudAktiveer / deaktiveer(3)Alle FunctiesInformatie(4)LED-test</c>
3.	Druk op <1> "Aan/Uit".	⇒	Selecteer element categorieGroep(1)Bouwdeel(2)Sectie(3)Melder(4)Doormeld sturing(5)
4.	Druk op <1> "Groep" .	⇒	Voer groepsnummer in Groepnr Bevestig met <ok>/Afsluiten met <c> Verwijder met <cursor omhoog=""></cursor></c></ok>
5.	Geef een groepsnummer in of druk op <ok> zonder groepsnummer. Aanwijzing: Hier in het voorbeeld ziet u de groepen nadat u op <ok> heeft gedrukt zonder ingave groepsnummer.</ok></ok>	⇒	004GroepenOpslagruimteGroepnr 1GangGroepnr 2KantoorGroepnr 3ReceptieGroepnr 4UitvoerenBekijkCommando'sTopologie
6.	Scrol met de navigatietoets naar de groep die uitgeschakeld moet worden. De gekozen groep is omkaderd. Druk op <softkey> "Uitvoeren commando's".</softkey>	⇒	Selecteer commandoUIT(1)UIT/timer(2)
7.	Druk op <1> "UIT" .	⇒	 ⇒ Een melding bevestigd het uitgevoerde commando. ⇒ Groep is uitgeschakeld. ⇒ LED "Systeemdeel uit" licht op.

Uitschakelen van melders (PIN benodigd)

	Stap	_	Resultaat		
1.	Druk op de toets 🔎, om het hoofdmenu te openen.	⇒	Hoofdmenu Afsluiten met <c> Meldingsoverzicht Functies Favorieten Topologie LED-test</c>	T (1) Elementen zo (2) Gebeurtenisg (3) In- / Uitlogger (4) Instellingen/A	oegangsniveau 2.2 eken (5) eheugen (6) n (7) dministratie (8)
2.	Druk op <4> om het menu-item "Topologie" te openen. Aanwijzing: De getallen tussen haakjes (1) kunt u met de cijfertoetsen <1> onder de hoofdmenuknop ingeven.	⇒	Topologie Afsluiten met <c> Melder structuur Hardware structuur Sturing structuur</c>	(1) (2) (3)	oegangsniveau 2.2
3.	Druk op <1> "Melder structuur".	⇒	001 Element Hoofdgebouw	Melder Lager niveau	structuur Bouwdeel Meer Opties
4.	Druk op <softkey> "Lager niveau".</softkey>]⇒	010 Element Begane grond ABM Begane grond HBM 1e Verdieping ABM 1e Verdieping HBM	Bouwde	eel Hoofdgebouw
			Hoger niveau	Lager niveau	Meer Opties
5.	Scroll met de navigatietoets naar de groep waarin de melder zit die uitgeschakeld moet worden. De gekozen groep is omkaderd.	⇒	004 Element Opslagruimte Gang Kantoor Receptie	E Gro Gro Gro Gro	Begane grond ABM bepnr 1 bepnr 2 bepnr 3 bepnr 4
			Hoger niveau	Lager niveau	Meer Opties
6.	Druk op <softkey> "Lager niveau".</softkey>	⇒	002 Element Opslagruimte Opslagruimte	Groepn Me Me	r 1 Opslagruimte Ider 1 Ider 2
			Hoger niveau	Lager niveau	Meer Opties
7.	Kies de betreffemde melder en druk op <softkey> "Meer opties".</softkey>	⇒	Select Uitvoe Ga na	eer optie ren commando's ar link	(3) (4)
8.	Druk op <3> "Uitvoeren Commando's".	⇒	Select	eer commando	(2)
9.	Druk op <2> "UIT" (uitschakelen).	⇒	⇒ Een melding bever ⇒ Groep is uitgescha ⇒ LED "Systeemdee	stigd het uitgevoerde o akeld. I uit" licht op.	commando.

Meldgroepen/Melders inschakelen (PIN benodigd)

- Staat er geen melding met hogere prioriteit voor, dan worden systeemdeel uit meldingen direkt getoond.
- U kunt dan direkt naar Stap 3 gaan.
- Is de melder de enige melder in de groep, dan wordt de groep als uitgeschakeld getoond.
- Is de groep de einige groep in de sectie, dan wordt de sectie als uitgeschakeld getoond.
- Melders waarin nog rook of testgas aanwezig is, kunnen nog niet ingeschakeld worden.

	Stap		Resultaat				
1.	Druk op de knop (E), om het hoofdmenu te openen.	⇒	Meldingsoverzicht Afsluiten met <c> 002 Systeemdeel</c>	uit	Toegan	gsnivea	u 2.2 (4) (9)
			LED-test				
2.	Druk op <4> "Systeemdeel uit".	⇒	002 Systeemdelen	2009-04-07 15 uit	:14		
			UIT Opslagruimte UIT Kantoor		Groepnr Groepnr	1 3	001 002
			Uitvoeren Commando's	Schakel naar Volledige meldin	g	Meer Opties	
3.	Scrol met de Navigatiestoets naar het gedeelte (melder,groep of sectie), die u wilt inschakelen. Het gekozen gedeelte is omkaderd. Druk op <softkey> "Uitvoeren commando's" en geef de PIN-code in.</softkey>	⇒	Select	teer commando	(3)		
4.	Druk op <3> "AAN" .	⇒	 ⇒ Een melding beve ⇒ Melder of groep is ⇒ LED "Systeemdee systeemdelen uit s 	estigd het uitgevoer i ingeschakeld. el uit" gaat uit, indie staan.	de comma n er geen	ando. andere	

Storing-Afhandeling

	Stap		Resultaat
1.	<accepteren> drukken op het bedienveld.</accepteren>	⇒	De zoemer gaat uit.
2.	Plaats van de storing uitlezen in het display.]⇒	Kennisname van plaats en aard van de storing.
3.	Plaats van de storing opzoeken.	⇒	De storing zal in het display blijven staan totdat deze verholpen is.
4.	Storingsoorzaak verhelpen.	⇒	Tevens zal de storing in het gebeurtenisgeheugen worden opgeslagen.

Indien een storing niet verholpen kan worden, bel Siemens.

SIEMENS

Bediening (kort)

FC72x Brandmeldcentrale FT724 **Brandmeldterminal**

Blad 1 ALARM-Afhandeling Meldergroepen/Melders uitschakelen Blad 2 Meldergroepen/Melders inschakelen Blad 4 Blad 4 Storing-Afhandeling

ALARM-Afhandeling FC72x E 3 Hoofdgebouw le verdieping ABM Opslagruimte ALARM Alle sturingen met terugmeld. Actief Zoemer uit 1 Accepteren 1 Г C ok Terugstellen R 6 Doormelding Doo Idvertraging STORING Actief Storing / Uit Brandlocatie zoeken. 5 Dagorganisatie in SYSTEEMDEEL UIT MELDERTEST LED test Sturingen Systeem Actief Bedrijf Storing / Uit Storing **Gevolg / Situatie** Actie / Handeling <Accepteren> drukken op het bedienveld. Zoemer wordt uitgeschakeld, Alarm wordt geaccepteerd. 1 Lees bovenste regel in het display: 2

- "Brandweer gewaarschuwd"
- ALARM is naar de brandweer doorgemeld. "Doormelding geactiveerd" • ALARM is niet naar de brandweer verzonden. Doormelding staat geblokkeerd. Deblokkeer doormelding of bel 112 "Bel brandweer !" Brandweer moet per telefoon gewaarschuwd worden! Doormeldeenheid niet aanwezig of defect Geen doormelding naar de brandweer. Bel 112 3 Lees brandlocatie in het display. Indien aanwezig <Toon maatregeltekst> drukken. Maatregelentekst wordt getoond. 4a <Ga terug> drukken. Brandlocatie wordt weer getoond. Optie <Schakel naar verkorte uitlezing> drukken, Schakelt tussen uitlezing met 2 regels en 4 regels. **4**b <Schakel naar volledige melding> drukken Ga naar de locatie van de brand. Kennisname van de oorzaak van het ALARM, het nemen van 5 maatregelen en schadebeperking. Ongewenst/onecht alarm: 6 <Terugstellen> drukken. Brandmeldsysteem is in rusttoestand, mits geen andere (PIN benodigd) gebeurtenissen optreden. Eventueel moet de ruimte gelucht worden, voordat het terugstellen mogelijk is. Elementen die zich niet laten terugstellen, kunnen uitgeschakeld worden.

Meldergroepen/Melders uitschakelen

Voorbeeld van handelingen:

GEVAAR Uitschakelde delen van het systeem verhinderen het detecteren en de afhandeling van alarmen of storingen!

- \Rightarrow Vuur kan zich onopgemerkt uitbreiden.
- \Rightarrow Personele bewaking is aan te bevelen voor het uitgeschakelde gebied.
- \Rightarrow Zo snel mogelijk uitgeschakelde delen weer inschakelen.

Uitschakelen van een meldgroep (PIN benodigd)

	Stap	_	Resultaat
1.	Druk op de knop 🖃, om het hoofdmenu te openen.	⇒	Hoofdmenu Afsluiten met <c>Toegangsniveau 2.2Meldingsoverzicht Functies(1)Elementen zoeken(5)Functies(2)Gebeurtenisgeheugen(6)Favorieten Topologie(3)In- / Uitloggen(7)Topologie(4)Instellingen/Administratie(8)LED-test</c>
2.	Druk op <2> om het menu-item "Functies" te openen. Aanwijzing: De getallen tussen haakjes (1) kunt u met de cijfertoetsen <1> onder de hoofdmenuknop ingeven.	⇒	FunctiesToegangsniveau 2.2Afsluiten met <c>Aan / Uit(1)Configuratie(5)Test(2)Onderhoud(6)Aktiveer / deaktiveer(3)Alle Functies(7)Informatie(4)LED-test</c>
3.	Druk op <1> "Aan/Uit".	⇒	Selecteer element categorieGroep(1)Bouwdeel(2)Sectie(3)Melder(4)Doormeld sturing(5)
4.	Druk op <1> "Groep" .	⇒	Voer groepsnummer in Groepnr Bevestig met <ok>/Afsluiten met <c> Verwijder met <cursor omhoog=""></cursor></c></ok>
5.	Geef een groepsnummer in of druk op <ok> zonder groepsnummer. Aanwijzing: Hier in het voorbeeld ziet u de groepen nadat u op <ok> heeft gedrukt zonder ingave groepsnummer</ok></ok>	⇒	004 Groepen Opslagruimte Groepnr 1 Gang Groepnr 2 Kantoor Groepnr 3 Receptie Groepnr 4 Uitvoeren Bekijk Commando's Topologie
6.	Scrol met de navigatietoets naar de groep die uitgeschakeld moet worden. De gekozen groep is omkaderd. Druk op <softkey> "Uitvoeren commando's".</softkey>	⇒	Selecteer commandoUIT(1)UIT/timer(2)
7.	Druk op <1> "UIT" .	⇒	 ⇒ Een melding bevestigd het uitgevoerde commando. ⇒ Groep is uitgeschakeld. ⇒ LED "Systeemdeel uit" licht op.

Uitschakelen van melders (PIN benodigd)

	Stap	_	Resultaat		
1.	Druk op de toets , om het hoofdmenu te openen.	⇒	Hoofdmenu Afsluiten met <c> Meldingsoverzicht Functies Favorieten Topologie LED-test</c>	 (1) Elementen zu (2) Gebeurtenise (3) In- / Uitlogge (4) Instellingen// 	Toegangsniveau 2.2 oeken (5) geheugen (6) n (7) Administratie (8)
2.	Druk op <4> om het menu-item "Topologie" te openen. Aanwijzing: De getallen tussen haakjes (1) kunt u met de cijfertoetsen <1> onder de hoofdmenuknop ingeven.	⇒	Topologie Afsluiten met <c> Melder structuur Hardware structuur Sturing structuur LED-test</c>	(1) (2) (3)	Toegangsniveau 2.2
3.	Druk op <1> "Melder structuur".	⇒	001 Element Hoofdgebouw	Melde Lager niveau	er structuur Bouwdeel Meer Opties
4.	Druk op <softkey> "Lager niveau".</softkey>	⇒	010 Element Begane grond ABM Begane grond HBM 1e Verdieping ABM 1e Verdieping HBM	Bouw	/deel Hoofdgebouw
			Hoger niveau	Lager niveau	Meer Opties
5.	Scroll met de navigatietoets naar de groep waarin de melder zit die uitgeschakeld moet worden. De gekozen groep is omkaderd.	⇒	004 Element Opslagruimte Gang Kantoor Receptie	Groepnr Groepnr Groepnr Groepnr	Begane grond ABM 1 2 3 4
			Hoger niveau	Lager niveau	Meer Opties
6.	Druk op <softkey> "Lager niveau".</softkey>	⇒	002 Element Opslagruimte Opslagruimte	Groe Mel Mel	pnr 1 Opslagruimte der 1 der 2
			Hoger niveau	Lager niveau	Meer Opties
7.	Kies de betreffemde melder en druk op <softkey> "Meer opties".</softkey>	⇒	Select Uitvoe Ga nad	eer optie ren commando's ar link	(3) (4)
8.	Druk op <3> "Uitvoeren Commando's".	⇒	Select UIT	eer commando	(2)
9.	Druk op <2> "UIT" (uitschakelen).	⇒	⇒ Een melding bever ⇒ Groep is uitgescha ⇒ LED "Systeemdee	stigd het uitgevoerde akeld. I uit" licht op.	commando.

Meldgroepen/Melders inschakelen (PIN benodigd)

- Staat er geen melding met hogere prioriteit voor, dan worden systeemdeel uit meldingen direkt getoond.
- U kunt dan direkt naar Stap 3 gaan.

i

- Is de melder de enige melder in de groep, dan wordt de groep als uitgeschakeld getoond.
- Is de groep de einige groep in de sectie, dan wordt de sectie als uitgeschakeld getoond.
- Melders waarin nog rook of testgas aanwezig is, kunnen nog niet ingeschakeld worden.

	Stap	_	Resultaat
1.	Druk op de knop (E), om het hoofdmenu te openen. Druk op <1> "Meldingsoverzicht".	⇒	MeldingsoverzichtToegangsniveau 2.2Afsluiten met <c>002002Systeemdeel uit(4)003Informatie(9)</c>
			LED-test
2.	Druk op <4> "Systeemdeel uit" .	⇒	2009-04-0715:14002 Systeemdelen uitGroepnrUITGroepnrOpslagruimte001UITGroepnr3002
			Uitvoeren Schakel naar Meer Commando's Volledige melding Opties
3.	Scrol met de Navigatiestoets naar het gedeelte (melder,groep of sectie), die u wilt inschakelen. Het gekozen gedeelte is omkaderd. Druk op <softkey> "Uitvoeren commando's" en geef de PIN-code in.</softkey>	⇒	Selecteer commando AAN (3)
4.	Druk op <3> "AAN" .	⇒	 ⇒ Een melding bevestigd het uitgevoerde commando. ⇒ Melder of groep is ingeschakeld. ⇒ LED "Systeemdeel uit" gaat uit, indien er geen andere systeemdelen uit staan.

Storing-Afhandeling

	Stap		Resultaat
1.	<accepteren> drukken op het bedienveld.</accepteren>	⇒	De zoemer gaat uit.
2.	Plaats van de storing uitlezen in het display.	⇒	Kennisname van plaats en aard van de storing.
3.	Plaats van de storing opzoeken.	⇒	De storing zal in het display blijven staan totdat deze verholpen is.
4.	Storingsoorzaak verhelpen.	\Rightarrow	Tevens zal de storing in het gebeurtenisgeheugen worden opgeslagen.

Indien een storing niet verholpen kan worden, bel Siemens.